
標準電波について

日本標準時の時刻情報をのせた標準電波は、独立行政法人の 情報通信研究機構(NICT)によって運用されています。 標準電波の時刻情報はセシウム原子時計により、およそ10 万年に1秒の誤差という精度を保っています。

標準電波送信所は福島県と九州の2ヶ所にあり、福島局は 40KHz、九州局は60KHzの周波数で標準電波を送信し 各送信所からの受信範囲の目安は、おおむね半 径1000Kmとされています。



※気候条件・置き場所・時間帯・地形・建物によっては受信 出来ないことがあります。電波受信の可能地域はあくまでも 目安です。図の範囲内でも電波受信出来ない場合もあります。


お手入れについて

- ■ベンジン・シンナー・アルコール各種、ブラシなどは 使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがありま
- ■殺虫剤・ヘアースプレーなどがかからないようにして 下さい。変色変形の恐れがあります。
- ■プラスチック製の時計の場合、枠を拭くときは湿った やわらかい布で拭いて下さい。汚れがひどい時は水で 薄めた中性洗剤を少量布につけて拭いて下さい。
- ■木枠・金属枠の時計の場合、汚れやほこりを取るとき は柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ※お客さまが分解しますと修正不可能になる場合やケガ の恐れがあり大変危険です。また、保証の対象外とな りますのでご注意下さい。

時計の掛け方について

▶ 木の厚い壁、木の柱に掛ける時

■添付の掛け具(木ネジ)をご使用ください。 掛けネジは垂直な壁面からネジの残りが9mm以下にな るようにねじ込んで時計を確実に掛けてください。



▶ 石膏ボード、コンクリート等の壁に掛ける時

■添付の掛け具(木ネジ)は使用しないでください。 壁の材質、構造に合った「3kg」まで耐えられる、市販 の掛け具 (吊り金具) をご使用ください。

手動による時刻設定の方法

※電波受信中(時分秒針の早回り中と12時位置で停止中)は手動に

故障・誤作動の原因となります。

離すと止まります。

修正します。

※手動設定モードになると秒針が止まります。

よる時刻設定は出来ません。必ず通常の運針中に操作して下さい。

■通常運針時にM.SETボタンを3秒以上押し続けると、手動設定モー

■手動設定モード中(秒針が停止中)にM.SETボタンを1回押すごと

に分針が1分ずつ進みます。ボタンを押し続けると早回りをし、

■ボタンを放して7秒以上経過すると秒針が動き出し、通常運針を

自動受信をしますので、受信できる状態になれば時刻を自動で

※受信に成功すると内蔵の標準時間を校正し正確な時刻を表示しま

※手動で時刻を設定した場合は、内蔵された標準時計により

仕様場所について

本機は、電波を受信する時計です。 正常に機能させるために、以下のような場所では電波受信 しにくくなりますのでご注意下さい。







- ■ビルなどの地下。
- ■高電線、架線の近く。
- ■金属製雨戸やブラインドの近く。
- ■自動車・電車・飛行機 などの乗り物の中
- ■テレビなどの家庭電化製品やあパソコンなどOA機器の 近く。
- ■工事現場・空港・交通量の多いところなど電波障害の 起きるところ。
- ■金属板の上や山などの電波を遮断するところや、朝夕 の時間帯や雨天の時。

下記のような場所では使用しないで下さい。機械や電池 の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こ す事があります。また本商品は業務用ではありません。



激しい場所



湿気の多い場所



ある場所



ほこりの多く 発生する場所



温度が40°C 以上になる場所




温度が-0°C

- 以下になる場所 ■温度が40度以上になる所や直射日光の当たる場所。
- 屋外、暖房器具などの熱風や火気の近い所。 ■温度が0度になる所。プラスチック部品や電池劣化
- が起こる事があります。 ■塵・ほこりが多い所。空気中に舞い上がったゴミが 歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴ら
- なくなることがあります。 ■大型テレビ・スピーカーの側や強い磁気のある場所。
- 磁力の影響で進み、遅れを生じたり時計が止ること があります。 ■浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿
- 器の蒸気が直接あたるような所。 ■振動のある所。不安定な所。
- ■工場、台所など多くの油を使用する所。霧状になっ た油分が機械の歯車に付着し、時計が止まる事が あります。
- ■ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および 時計を傷める事があります。

〔正しい電波受信〕

受信が困難な場合は、受信条件の良い場所に本機を移動す れば通常の機能が作動して正しい時刻を表示するようにな



電波送信所

本機の正面を電波送信所に向かい合うように置くと、受信 しやすくなります。

■電波を受信しない場合は窓際まで行き、電波送信所の方 を向かせ再度電波の受信をしてください。

製品仕様


- ■時計精度:平均月差±30秒以内(常温での使用時)
- (電波受信による時刻修正を行わない場合) ■表示精度:±1秒以内
- (電波受信による時刻修正の直後)
- ■使用温度範囲:0°C~+40°C
- ■使用電池(時計用): 単3形乾電池 x 1 個
- 電池寿命(時計用):約9ヶ月
 - (アルカリ乾電池使用の場合)
- ■使用電池(振子用): 単3形乾電池 x 1 個
- 電池寿命(時計用):約9ヶ月
 - (アルカリ乾電池使用の場合)
- ■受信電波:標準電波JJY 周波数: 40kHz/60kHz (自動選局) ■自動受信回数:最多12回/1日、最小1回/1日
- ※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター 用電池ですので製品仕様の表示より寿命が短い場合

があります。 ※機種により、3針タイプ(秒針・分針・時針)と 2針タイプ (分針・時針) があります。

インターフォルム神戸市中央区新港町5-1 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。 印刷による制限のためにこの取扱説明書の図が実際の表示 と異なる場合があります。弊社はこの時計によって生じた いかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任は 負いません。この取扱説明書の製造者の許可なくして変更 複製することを禁じます。

各部の名称



電波が受信出来ない場合

- 通常の運針が始まった後に、RECボタンを3秒間以上押して下 さい。時・分・秒針が早送りされ12時位置で停止し再度2~6 分程度電波受信状態となります。
- ※電池を入れた直後の電波受信以外は、電波受信状態中も時刻 を計算している為、受信できなかった場合は受信中の経過時 間を加えた位置まで針が進み、通常運針をはじめます。
- ※電波受信中(時分秒針の早回り中と12時位置で停止中)はREC ボタンを操作しないで下さい。誤作動・故障の原因となりま

■一昼夜そのままにして様子を見る

- 夜間は比較的電波の状況が良くなりますので、受信する可能性 が高くなります。
- ※初期受信ができなかった場合は、表示時刻が正常になるまで 最多12回の自動で受信を始めます。
- ※最多12回の自動受信で受信できなかった場合は、以後24時 間に1回(表示時刻午前1時)に自動受信を行います。

■設置場所を変えてみる

て>を参照して下さい。

- 設置場所を変えて再度受信をさせて下さい。 ※設置場所を変える場合は、本取扱説明書の<電波時計につい
- ■手動で時刻を設定する
- <手動による時刻設定の方法>を読んで時刻を手動で合わせて 下さい。

ご使用方法 ①電池を入れる

- ・単3形アルカリ電池 1 個を時計用電池ホルダーの+-の表示に合わ せて入れてください。
- 単3形電池1個を電池ホルダーに入れて下さい。

②時計を掛ける

※本説明書の<時計の掛け方について>と<電波時計について> を参照して下さい。

③電波を受信する

- 電池を入れると電波受信状態となり、時・分・秒針が12時の位置
- で一旦停止します。(機種により2針モデルもあります。) ・電波を確実に受信すると針が早回りを始めて自動で標準時刻を指
- し、通常の運針を始めます。 ※電波受信中(2~16分程度)は針が止まったままになりますが、
- 故障ではありません。 ※機種により電池フタ付きの場合があります。
- ※2針のモデルは時針・分針が運針します。
- ■電波受信ができなかった場合
- ・電波受信状態(12時で停止状態)から17分程度経過しても受信で きなかった場合は、針がその位置から通常の運針を始めます。

リセット操作について

操作中に不明な点が出てきた場合は、全ての電池を一旦電池ホルダ 一から取り外し、1分以上経ってから再度挿入して下さい。設定さ れている内容が初期の状態に戻り、受信を再スタートします。

安全上のご注意 ~必ずお読みください~

電池の使い方を間違えると電池が発熱・液漏れ、・破裂してケガや 機器の故障の原因となります。

「注意」「警告」の記載事項を必ず守って下さい。

注

この表示の欄は表示内容と異なった使い方をしたときに「人的傷害 または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

告

この表示の欄は表示内容と異なった使い方をしたときに「死亡また は重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注

- ■分解・改造はおやめ下さい。
- ■強いショックを与えないで下さい。 ■不安定な場所には時計を設置しないで下さい。
- ※落下や転倒により、ケガおよび器物を破損する恐れがあります。

雷池について

■種類の違う電池は混ぜて使用しないでで下さい。 ■雷池交換する際は新しい雷池とすべて交換してください。

■直射日光や高温多湿の場所を避けて保管して下さい。

- ■使用済みの電池は、すぐに機器から取り出して下さい。
- ■長時間使用しない場合は電池を機器から取り出して下さい。 ■付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。
- ■電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないで下さい。
- ■製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても すべて指定の新電池と交換することをおすすめします。また時計 を使わないときは電池をすべてはずして下さい。電池の一部の交 換や、電池を入れたままにしておくと他の部分の止まりや古い電 池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり傷めたりする恐

告

れがあります。

- ■電池は幼児の手の届かないところに保管して下さい。 ■電池を飲み込んだ場合はすぐに医師と相談して下さい。
- ■分解や加熱、火に入れるなどしないで下さい。
- ■+-の向きを正しく入れて下さい。 ■+-をショートさせたり、ネックレスなどの金属製の物と一緒に
- 携帯、保管しないで下さい。
- ■電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣服に着いたときは 大量のきれいな水で洗い流しすぐに医師の診断受けて下さい。 失明やケガなどの恐れがあります。